

●接続方法

CPU	計算機リンクユニット	結線図
A1S A1SJ A1SH A1SJH A2S A2SH	A1SJ71UC24-R4	<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">ノイズが多い所では三菱ユニット側のFGにシールド線を接続します。</p>