

## PV500の設定

作成日: H26.5.14

| 運転       | 環境          | 品種      | 検査     | 保存・読出 | ツール |
|----------|-------------|---------|--------|-------|-----|
| PC接続     | 本体設定        | SDプロパティ | SD取り外し | 本体情報  |     |
| 起動時設定    | IPアドレス      | 192     | 168    | 1     | 10  |
| ネットワーク設定 | サブネットマスク    | 255     | 255    | 255   | 0   |
| カレンダー設定  | デフォルトゲートウェイ | 192     | 168    | 1     | 1   |
| 言語選択     | 設定          |         |        |       |     |

| 運転        | 環境      | 品種               | 検査  | 保存・読出 | ツール |
|-----------|---------|------------------|-----|-------|-----|
| 検査環境      | 入出力     | カメラ設定            | 色設定 | パスワード | 環境初 |
| パラレル      | 出力先     | イーサネット           |     |       |     |
| パラレル結果出力  | プロトコル   | PLC通信            |     |       |     |
| シリアル      | 日付・時刻   | 出力しない            |     |       |     |
| 汎用結果出力    | 走査回数    | 出力する             |     |       |     |
| 検査画像出力    | 総合判定    | 出力しない            |     |       |     |
| 画像メモリ保存   | 判定出力    | 出力しない            |     |       |     |
| プリントスクリーン | 数値演算    | 出力する             |     |       |     |
|           | BCC     | 出力しない            |     |       |     |
|           | 出力桁数    | 14               |     |       |     |
|           | 小数点以下桁数 | 3                |     |       |     |
|           | 無効桁出力   | 0で置換             |     |       |     |
|           | PLC機種   | Panasonic:FPシリーズ |     |       |     |
|           | PV本体局番  | 64               |     |       |     |
|           | PLC通信設定 | 設定               |     |       |     |

IPアドレス : 192.168.1.5  
 ポートNo : 9094  
 のPLCとの通信  
 DT50からに出力します。

|             |                  |
|-------------|------------------|
| PLC機種       | Panasonic:FPシリーズ |
| IPアドレス      | 192 168 1 5      |
| ポートNo.      | 9094             |
| 局番指定        | 自局               |
| 局番          | 1                |
| 出力先頭レジスタ    | 50               |
| 出力ビット幅(bit) | 16               |
| タイムアウト(ms)  | 700              |
| データ出力完了通知   | しない              |
| 出力レジスタ      | 0                |
| 出力ビット       | 0                |
| 品種No.入力     | パラレル             |
| 品種No.レジスタ   | 0                |

## Configurator-WDでのCOM5カセット設定

作成日: H26.5.14

**IPアドレス設定**

IPアドレスを自動的に取得する  
 決めたIPアドレスを使用する

更新

キャンセル

ユニット名:

IPアドレス:

サブネット マスク:

デフォルト ゲートウェイ:

**通信設定**

通信プロトコル選択:

更新

キャンセル

動作モード選択:

オプション設定

コントロールユニット - 通信カセット間設定

通信速度(COM1ポート):

通信モード:

UDP設定

送信方法:

サーバ設定

待ち受けポートNo.:  (1025-32767)

無通信コネクション切断時間:  秒  
 (0:切断しない) (0-1800)

クライアント設定

接続先IPアドレス:

接続先ポートNo.:  (1025-32767)

接続元ポートNo.:  (0, 1025-32767)

無通信コネクション切断時間:  秒  
 (0:切断しない) (0-1800)

## FPWIN-GRでのPLCシステムレジスタ設定

作成日: H26.5.14

