

# エラー表示について

## ■ エラーコード

エラー発生時、本体 7 セグ (3 桁) にエラーコードを表示します。

7 セグ表示	エラー名	エラー内容
E00	インターロック緊急停止	照射時インターロック接点が開放された
CH1-4 E10	接続エラー	LED の接続がなくなった
CH1-4 E20	LED 断線エラー	照射時 LED の断線を検出した
CH1-4 E30	LED 短絡エラー	照射時 LED の短絡を検出した
CH1-4 E40	LED 温度エラー	LED の温度が異常温度に達した
CH1-4 E50	LED 時間エラー	LED 累積時間が交換時間に到達した
CH1-4 E60	STEP1 キャリブレーションエラー	設定強度に到達しなかった
CH1-4 E61	STEP2 キャリブレーションエラー	
CH1-4 E62	STEP3 キャリブレーションエラー	
CH1-4 E63	STEP4 キャリブレーションエラー	
CH1-4 E64	STEP5 キャリブレーションエラー	
CH1-4 E65	STEP6 キャリブレーションエラー	
CH1-4 E66	STEP7 キャリブレーションエラー	
CH1-4 E67	STEP8 キャリブレーションエラー	
CH1-4 E68	STEP9 キャリブレーションエラー	
CH1-4 E69	STEP10 キャリブレーションエラー	

