

・本マニュアルは、PDTOOLの下記バージョンからの対応になります。
 Windows7 64bit/Windows8 32bit,64bit も、下記バージョンからの対応になりますので、ご注意ください。

PDTOOL Ver.2.80

- ・WindowsXP 以下の OS バージョンをご利用されている場合は、"USB ドライバについて"を参照してください。
- ・ご利用になられている Windows タイプによって、画面や入力する内容が違いますので、赤文字の箇所は、注意 して、USB ドライバーのインストールを進めてください。
- ・本マニュアルは、Windows7/Windows8の64ビット版をベースに説明しています。
 Windows7/Windows8の32ビット版については、相違箇所に、「32ビット版は...」と記載していますので、
 そちらを参考に、USBドライバーのインストールをお願いします。
- 1. PDTOOL のインストーラを実行する。
- 1-1.弊社ホームページからダウンロードしたインストーラ(.exe ファイル)を実行します。
 インストール完了後、下記の手順に沿って、USB ドライバをインストールしてください。
- 2. USB を介して、PD60 または PD65(以降は PD60 と記載)を PC に認識させます。
- 2-1. PD60の電源を ON し、PD60 と PC を、USB ケーブルで接続します。
- 2-2. 下記の手順に従って、PCのデバイスマネジャーを開きます。
 - ・Windows7の場合

スタートメニューを選択して、下記メニューを開き、[コントロールパネル]を表示します。

 □ ×モ帳 ▶ ◆ 付箋 ▶ ▶ ▶ ▶ 		
💐 Image Converter		
🌳 Vision Backup-Tool	ドキュメント	
<i>🚳</i> ペイント 🔹 🕨		
📷 コマンド プロンプト	ピクチャ	
副 電卓	ミュージック	
💀 リモート デスクトップ接続		
🖳 プロジェクターへの接続	コンピューター	4
	コントロール パネル	
	デバイスと <mark>設定を変更し、さ</mark>	このコンピューターの機能をカスタマイズします。
	既定のプログラム	
▶ すべてのプログラム	ヘルプとサポート	
	シャットダウン ▶	
O Ø 9		

・Windows8 の場合

チャームを表示して、[設定]を選び [コントロールパネル]を開きます。



2-3. コントロールパネルの表示方法で [大きいアイコン] または[小さいアイコン]を選ぶと下記の画面が表示 されるので、[デバイスマネージャー]を選択します。



2-4. [デバイスマネージャー]を選択すると、下記、画面が表示されます。 [ユニバーサル シリアル バス デバイス]の下に[Panasonic PD60]と表示されます。



上図のように、表示されない場合は、パソコン側の USB ケーブル抜き差しやパソコンを再起動してくだ さい。

- 3. USB ドライバーをインストールします。
- 3-1. [Panasonic PD60]で右クリックして、[ドライバーソフトウェアの更新(P)]を選択します。

Panasor	ドライバー ソフトウェアの更新(P)
	無効(D) 削除(U)
	ハードウェア変更のスキャン(A)
	プロパティ(R)

3-2. [コンピュータを参照してドライバー...]を選択します。

	×
📀 📱 ドライバー ソフトウェアの更新 - Panasonic PD60	
どのような方法でドライバー ソフトウェアを検索しますか?	
▶ ドライバー ソフトウェアの最新版を自動検索します(S) このデバイス用の最新のドライバー ソフトウェアをコンピューターとインターネットから検索します。ただ し、デバイスのインストール設定でこの機能を無効にするよう設定した場合は、検索は行われません。	
→ コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します(<u>R</u>) ドライバー ソフトウェアを手動で検索してインストールします。	
	キャンセル

 3-3. [ドライバーソフトウェアの更新]メニューで、ドライバーの格納場所を指定します。
 [参照(R)]を左クリックして、PDTOOL をインストールしたフォルダ内の¥USB Driver¥64bit (32bit 版は、 ¥USB Driver¥32bit) を選択し、[次へ(N)]を左クリックします。

PDTOOL のインストール時、インストール先を変更していない場合は、 [c:¥Program Files (x86)¥Panasonic-ID SUNX Vision¥PD Series¥USB Driver¥64bit]になります。 32bit 版は、[c:¥Program Files¥Panasonic-ID SUNX Vision¥PD Series¥USB Driver¥32bit]になります。 下記画面は、64bit 版の画像になります。

×
See L ドライバー ソフトウェアの更新 - Panasonic PD60
コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。
次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します: (x86)¥Panasonic-ID SUNX Vision¥PD Series¥USB Driver¥64bit ▼ 参照(R)
サフフォルターも検索する(1)
→ コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します(L) この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバー ソフトウェアと、デバイスと同じカテゴリ にあるすべてのドライバー ソフトウェアが表示されます。
次へ(N) キャンセル

3-4. USB ドライバーインストール中に、64bit 版は、下記の問い合せメッセージが表示されるので、 [インストール(I)]を選択して、インストールを継続してください。

Windows セキュリティ	×
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?	
名前: Panasonic 発行元: Panasonic Industrial Devices SUNX Co.,Lt	
 "Panasonic Industrial Devices SUNX Co.,Lt" からのソフトウェアを常に信頼する(A) 	インストール(I) インストールしない(N)
信頼する発行元からのドライバー ソフトウェアのみをインストール 方法	ってください。 安全にインストールできるデバイス ソフトウェアを判断する

USB ドライバーインストール中に、32bit 版は、下記の問い合せメッセージが表示されるので、 [このドライバーソフトウェアをインストールします(I)]を選択して、インストールを継続してください。



3-5. 下記の画面が表示されると完了です。[閉じる(C)]を左クリックして、ウィンドウを閉じてください。 32bit 版では、[Panasonic PD Series USB Driver Ver.1.0]と表示されます。

	×
(● ■ トライバー ソフトウエアの更新 - PD60/65 USB	
ドライバー ソフトウェアが正常に更新されました。	
このデバイスのドライバー ソフトウェアのインストールを終了しました:	
PD60/65 USB	
~	
	閉じる(C)

3-6. インストールを完了すると、デバイスマネージャーでは[PD60/65 USB]の下に[PD60/65 USB] と表示されます。

[PD60/65 USB] の表示は、32bit 版や PV のタイプによって変わります。



USB ドライバーのインストールは完了しましたので、PD60 をご利用ください。 ありがとうございました。