

UJ35:シリアル通信に於ける外部信号による、各ヘッドの硬化時間のみの変更手順

各ヘッドの設定変更が必要です。

アドレス

[07104] ヘッド1のパワー
 [07105] ヘッド1の時間
 [07106] ヘッド2のパワー
 [07107] ヘッド2の時間
 ……
 [07111] ヘッド4の時間

使用しますアドレスは07105,07107,07109,07111になります。

次にビットを立てる事ですが

●書込む先RAMまたはROMを選択します。

RAMの場合、アドレスは08619

ROMの場合、アドレスは08620

●ビット;

バイナリ00000001 →HEX0001 → 送信0100

ROMに書込む場合のコメント; <02#WDD08620086200100**CR になります。

例)UV強度5secに変更(パワーは変更したくない)したい場合

●5はDICで5→HEXで0005→ASCIIで0500

<02#WDD07105071050500**CR

→レスポンス

<02#WDD07107071070500**CR

→レスポンス

<02#WDD07109071090500**CR

→レスポンス

<02#WDD07111071110500**CR

→レスポンス

<02#WDD08620086200100**CR(ROMへの書込み)

以上4行のコマンドになります。